

## Instukcije i upozorenja pri opštoj upotrebi

1. Nikada nemojte praviti kratak spoj pozitivnog i negativnog pola baterije.
2. Bateriju držite na bezbednoj udaljenosti od vatre i prevelike toplote. Nikada nemojte bacati bateriju u vatru.
3. Da bi izbegli oštećenje baterije, nikada je nemojte izlagati intenzivnom fizičkom potresu niti jakim vibracijama ili udarcu.
4. Radni temperaturni opseg pri punjenju: 0°C do 30°C.
5. Radni temperaturni opseg pri pražnjenju: -15°C do 45°C.
6. Vlažnost kada je baterija u radnom stanju: ≤ 80% RH (relativne vlažnosti).
7. Držite bateriju van domašaja dece.
8. Kada se baterija ne koristi duži vremenski period, izvadite bateriju radi skladištenja.
9. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi ove baterije ili njene upotrebe, kontaktirate ovlašćenu servisnu radionicu.


## Punjenje baterije

1. Priključite bateriju na punjač. Obezbedite da izlazni priključak punjača i otvor za punjenje budu čvrsto povezani.
2. Nakon što priključite punjač na zidnu utičnicu, LED indikator će svetleti CRVENO i LED indikator će se promeniti u ZELENO kada baterija bude potpuno napunjena. Kada je baterija potpuno napunjena izvadite punjač iz zidne utičnice pre nego što odvojite punjač od baterije.
3. Nemojte puniti bateriju duže od 10 sati čak iako se LED indikator nije promenio u zeleno.
4. Uglavnom, najbolje bi bilo puniti bateriju kada je nivo baterije manji od 30%. Najbolje je ne potrošiti bateriju potpuno pa onda puniti to je štetno za životni vek baterije. Ali, takodje nemojte puniti nakon vrlo kratke vožnje savetujemo da puniti kada je nivo baterije manji od 50%.
5. Nemojte puniti bateriju odmah nakon vožnje. Bolje je da bateriju puniti nakon što je skuter bio parkiran jedan sat ovo naročito važi za leto ili kada su visoke spoljne temperature.

## Skladištenje, održavanje i transport

1. Za dugotrajno skladištenje baterije, ukoliko je baterija odvojeno uskladištena treba da bude napunjena jednom u dva meseca. Ukoliko je baterija montirana na skuter ona treba da bude napunjena jednom mesečno. A ukoliko je baterija neispravna usled dugog vremena bez punjenja, korisnik će biti odgovoran za oštećenje.
2. Ukoliko je baterija montirana na skuter i uskladištena dug vremenski period, bolje je isključiti glavni prekidač kako bi smanjili samo-pražnjenje baterije.

3. Kada stavljate bateriju u skladište, nemojte slagati baterije u više od 5 slojeva.
4. Baterija treba da se uskladišti u čistom, suvom i dobro provetranom prostoru. Ne sme se dodirnuti korozivnim supstancama i treba je držati na bezbednoj udaljenosti od prevelike toplote i otvorenog plamena.
5. Skladišni uslovi za baterije: Temperatura okoline od -20°C do 35°C, relativna vlažnost okoline 5 do 65% relativne vlažnosti.
6. Baterija treba da bude spakovana u kutiju za transport. Treba da bude zaštićena od intenzivnih fizičkih potresa, jakih vibracija, udara, direktnih zraka i nakupljanja vode. Vozilo može biti automobil, voz, brod, avion, itd.



Zabranjeno je rasklapati ili menjati električne komponente specijalnih električnih sredstava bez ovlašćenja. Nemojte nasilno tresti ni udarati prilikom prenošenja punjača.




Punjače treba čuvati u suvom i dobro provetrenom prostoru kako bi se izbegla vlaga. Držati ga podalje od zapaljivih i eksplozivnih materija. Okolna temperatura 10°C do 30°C.



Mesto na kome se vrši punjenje baterije treba da bude na bezbednoj udaljenosti od dece.



Prilikom priključivanja na napojnu mrežu i isključivanja sa napojne mreže, ruke moraju da budu suve i strogo je zabranjeno da neki provodnik (neki predmet koji provodi struju) dodje u kontakt sa oba kraja otvora za punjenje utičnice baterije ili otvora za punjenje (utičnice) priključnog kabla istovremeno.



Ni punjač ni baterija ne smeju biti prekriveni bilo čime kako bi se sprečilo da tečnost i metali prodru u punjač.



Životni vek baterije će se skratiti tokom dugotrajnog skladištenja (ukoliko ne vršite punjenje). Zato baterija treba da bude potpuno napunjena pre skladištenja. Baterija treba da bude dopunjena jednom mesečno. Nakon dugotrajnog skladištenja baterija mora da bude napunjena pre upotrebe.